

Lieferung des Senders

Sobald wir die Zahlung des Starterpaks (Sender-Box und Netzteil mit USB-C) erhalten haben, übergeben wir den Sender der Post an die Adresse des Vertragspartners.

Platzieren Sie den Sender an einem sinnvollen Ort. Wenn Sie sicherstellen wollen, dass erst ein paar Schritte zum Sender gemacht werden sollen, platzieren Sie den Sender in einem anderen Zimmer.

Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose und in den Sender und drücken Sie den roten Knopf. Durch das kleine Loch im Deckel sehen Sie zuerst ein schnelles grünes Blinken und später ein hellblaues langsames Blinken. Während des langsamen Blinkens wird eine Nachricht versendet. Nach einer Minute erlischt das Licht.



Die Masse der Box sind:

Länge: 10.5 cm

Breite: 6.5 cm

Höhe: 4.5 cm